TOTO

【修理を依頼する前に「こんなときは」（P.10）をご確認ください】

修理・取扱いのご相談は
まずお求めの取付店・販売店へ

取付店	〒　　印
販売店	電話　　－

転居や贈答品などでお求めの取付店・販売店へご相談できない場合は下記TOTO窓口へ

お客様専用窓口

商品のお問い合せは
TOTO(株)お客様相談室へ
TEL 0120-03-1010
FAX 0120-09-1010
受付時間：平日　9:00-18:00
土･日･祝日　10:00-18:00
（夏期休暇・年末年始を除く）

修理のご用命は
TOTOメンテナンス(株)
修理受付センターへ
TEL 0120-1010-05
FAX 0120-1010-02
受　付：年中無休
受付時間：関東・甲信越地区　8:00-20:00
上記以外の地区　9:00-20:00
訪問修理：年中無休(一部地域を除く)
営業時間：　9:00-18:00

補修部品のご購入は
TOTOメンテナンス(株)
TOTOパーツセンターへ
TEL 0120-8282-55
FAX 0120-8272-99
受付時間：平日　9:00-18:00
土･日･祝日　10:00-18:00
（夏期休暇・年末年始を除く）

インターネットホームページ　http://www.toto.co.jp/

TOTO

取扱説明書 保証書付

工事店様へのお願い
貴店名ならびに据付け引渡日を保証書にご記入のうえ、お客様にお渡しください。
また、定期的に交換が必要な部品があることをお客様に必ずお伝えください。

化粧鏡・埋込収納棚

定期点検・修理情報掲載

■このたびは、TOTO製品をお求めいただきまして、まことにありがとうございました。
この説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
■この説明書は保証書付ですので、大切に保存しておいてください。
■水栓金具に関する内容は、専用の説明書にのせていますので、この説明書と合わせてよくお読みください。

はじめに
- 安全上のご注意（安全のため必ずお読みください）…… 2～3
- 使用上のご注意…… 4～5
- 各部のなまえ…… 6
- ご使用前に…… 7

つかいかた
- つかいかた…… 8

お手入れ
- お手入れのしかた…… 9
- 定期的な点検のおすすめ…… 10

こんなときは
- こんなときは
  修理を依頼される前に…… 10
  故障かな？と思ったら…… 10
- アフターサービス…… 11
- 仕　様…… 12
- 保証書

安全上の注意

安全のため必ずお守りください

ご使用の前に、この「安全上の注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- この説明書では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や、財産への損害を未然に防止するために、つぎのような表示をしています。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に、必ず保存してください。
- 組み込まれる機器・器具などについては、それぞれの取扱説明書および本体に表示されている事項をお守りください。

表　示	意　味
⚠ 警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、 ●人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容 を示しています。
⚠ 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、 ●人が傷害を負う可能性が想定される内容 ●物的損害の発生が想定される内容 を示しています。

絵表示の例	絵表示の意味
	この記号は、してはいけない「禁止」内容です。
	この記号は、必ず実行していただく「強制」内容です。

落下の未然防止

定期的に、取っ手や丁番のねじを見てゆるみがないか確認してください。各部のねじがゆるんだまま使用されますと、扉や取っ手の脱落につながるおそれがあります。

⚠ 警告

コンセントを使用する際は絶対に表示電力を守る

表示電力（1200W）をこえると火災の原因となります。



⚠ 警告

電気器具はご自身で分解したり修理は行わない

発火および感電の原因となります。



電源コードを傷つけない

電源コードを傷つけると漏電および火災の原因となります。



ランプ交換やお手入れの際には、必ずスイッチを切る

蛍光ランプの交換やランプ取付部のお手入れの際は、必ずスイッチを切ってください。
感電の原因となります。



電源コードを束ねたまま使わない

電源コードが発熱して火災の原因となります。

スイッチやコンセント部分に水をかけたり、ぬれた手でさわらない

感電の原因となります。

棚の上に火のついたタバコなどを置かない



火災の原因となります。

⚠ 注 意

旅行などで長期間使わないときは必ず電源プラグを抜くまた直結配線の場合は、必ず元電源を切る

万一の場合に、思わぬ事故を防ぐことができます。

化粧鏡本体（照明カバー）の上に物をのせない



照明カバーが外れてケガの原因となります。

使用上の注意

ストーブなどを近づけない

変色・変形する原因となります。

直射日光にさらされる場合は必ずカーテンなどでさえぎる



変色する原因となります。

ヘアドライヤーの熱風を直接あてない

変色・変形する原因となります。

鏡に冷水や熱湯をかけない

漏電・鏡の破損の原因となります。

くもり止めヒータ使用中は鏡面をタオルなどでおおわない



発熱・鏡の破損の原因となります。

鏡に硬いものをぶつけない

鏡の破損の原因となります。

化粧品を付着させない

付着したときはすぐにふきとってください。
※オプションでトレイを準備していますのでお求めください。

変色・破損の原因となります。

各部のなまえ

化粧鏡・埋込収納棚



使用前に

●化粧鏡及び照明ユニットは、ご使用前に周波数を確認ください。
照明カバーの外し方はP8・9を参照ください。



つかいかた

コンセントのつかいかた

●コンセントは回転式になっていますので、下記の手順でご使用ください。

①軽く差し込む



②右に回す



③奥まで差し込む



照明・くもり止めヒーターのつかいかた

●スイッチボタンを押すとON、もう一度押すとOFFになります。



トレイの外しかた

トレイの奥を少し持ち上げながら、手前に引いて取り外してください。



手入れのしかた

いつまでも美しさを保つために、日頃からこまめにお手入れをしてください。

●ぬれた布をかたくしぼって汚れをふいてください。
（頑固な汚れには、うすめた中性洗剤の液を湿らせた布でふいてください。その後、ぬれた布をかたくしぼってふきとてください。）
仕上げにからぶきしてください。
●シンナー・ベンジンなどの溶剤やクレンザー及びナイロンたわし、トイレ・バス・タイル用洗剤・塩素系洗剤は、表面を侵したり傷をつけたりしますので使用しないでください。

●歯ブラシ立ては、ふたが着脱できますので取外して水洗いすることができます。
ふたは、図のように上に引っぱると外れます。



〈蛍光ランプの交換〉

①照明カバーを押さえて、エンドキャップを上に回転させながら手前に引いてください。
②照明カバーを、手前にゆっくり回転させるようにして外してください。
③蛍光管の交換後、照明カバーを逆の手順で取付けてください。
④エンドキャップを正面より（収納ボックスのガイドにそって）まっすぐに取付けてください。



定期的な点検のおすすめ

安全、快適にご使用いただくために、定期的に以下の点検をお願いします。

■電源プラグについたホコリは、取り除いてください。
電源プラグにホコリがたまると、火災の原因となります。
（電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。）

■化粧鏡の本体にがたつきが発生した場合は、壁固定ねじがゆるんでいるおそれがありますので、取付工事店またはTOTOメンテナンス(株)にご連絡ください。

こんなときは

〈修理を依頼される前に〉

- 洗面化粧台に関することは、洗面化粧台に同梱の取扱説明書を参照ください。
- 化粧鏡に関することは、以下の「故障かな？と思ったら」の内容をお調べいただき、それでも直らない時は、取付工事店またはTOTOメンテナンス(株)にご依頼ください。

なお、ご不明な点については、説明書裏面のフリーダイヤルで、商品についてのお問い合わせは「お客様相談室」
補修部品の購入については「TOTOメンテナンス(株)」へお問い合わせください。

〈故障かな？と思ったら〉

〈修理を依頼される前に〉		
現　　象	お調べいただくところ	処置のしかた
ランプがつかない	電源プラグは差し込まれていますか。	プラグを差し込んでください。
	停電中ではありませんか。	停電中か確認してください。
	ブレーカーが落ちていませんか。	ブレーカーが落ちてないか確認してください。

アフターサービス

修理依頼について

- 修理を依頼される前に、各商品に付属されている「取扱説明書」をもう一度ご確認ください。
- 故障や修理が必要な場合や、ご不明な点がある場合は、お取扱店または当社お客様相談室・TOTOメンテナンス（株）（本説明書裏面参照）にご相談ください。その際、次の事をご連絡ください。

❶ご住所・ご氏名・電話番号
❷製品名（キャビネット内ラベルに記載）・ご購入日
❸故障の内容（できるだけ詳しく）
❹訪問ご希望日

【お客様の個人情報の取扱い】
お客様からお預かりした個人情報は、関連法令および社内諸規定に基づき慎重かつ適切にお取扱いします。
詳細はTOTOホームページをご覧ください。

保証書（この説明書の巻末が保証書になっています）

- この製品は保証書の内容にしたがって保証されています。お取付日・お取扱店名・お取扱店印が記入してあることをご確認ください。
また、保証書の内容をよくお読みの上、大切に保管してください。
- 保証期間は保証書をご確認ください。

補修用部品の供給期間

- この製品の補修用部品（機能維持に不可欠な部品で、使用期間中に取替えの必要が発生する可能性の大きいもの：パッキンなど）の供給期間は製造中止後10年です。

※水栓金具・電気温水器など専用の取扱説明書があるものは除きます。
（専用の取扱説明書のある製品は、製品に添付の取扱説明書をご確認ください。）

- 扉・引出しの面材については、製造中止後、2年の供給期間としております。
供給期間経過後は、新シリーズの扉にて供給させていただきますので、ご了承のほど、お願いします。

部品交換について

無料修理により取り外された部品・製品は、TOTO(株)の所有となります。

保証について

- 保証期間中は保証書の規定にしたがって、修理をさせていただきます。保証期間内でも有料になることがありますので、保証書の内容をよくご確認ください。
例えば、「取扱説明書・施工説明書・貼付けラベルなどの注意書きにしたがっていない場合の不具合など」は有料になります。
- 保証期間を過ぎている場合は、修理すれば使用できる商品についてはご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金のしくみ〈TOTOメンテナンス(株)にご依頼の場合〉

- 修理料金は 技術料 ＋ 部品代 ＋ 出張料 で構成されています。
  - 技術料：診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。
  - 部品代：修理に使用した部品代です。
  - 出張料：製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

※機器類など専用の保証書があるものについては、料金体系が異なります。

仕　様

〈化粧鏡〉

タ　イ　プ	二　面　鏡		
品　番	LMJ751B2H	LMJ851B2H	LMJ901B2H
照　明	15 W蛍光灯(50/60 Hz切替式)		20 W蛍光灯(50/60 Hz切替式)
コンセント(容量)	2個（容量：合計1200Wまで）		
くもり止めヒータ	30W		
本　体　材　質	スチロール樹脂		
製　品　寸　法	（幅）　（奥行）　（高） 750～814 × 150 × 1050	（幅）　（奥行）　（高） 815～879 × 150 × 1050	（幅）　（奥行）　（高） 880～944 × 150 × 1050
製　品　質　量	18kg	19kg	20kg

タ　イ　プ	三　面　鏡	
品　番	LMJ951B3H	LMJ1101B3H
照　明	15 W蛍光灯(50/60 Hz切替式)	20 W蛍光灯(50/60 Hz切替式)
コンセント(容量)	2個（容量：合計1200Wまで）	
くもり止めヒータ	30W	
本　体　材　質	スチロール樹脂	
製　品　寸　法	（幅）　（奥行）　（高） 945～1074 × 150 × 1050	（幅）　（奥行）　（高） 1075～1200 × 150 × 1050
製　品　質　量	24kg	27kg

〈埋込収納棚〉

品　番	LYJ 302 US2R/L	LYJ 302 UR/L
ス　イ　ッ　チ	2個 （照明・くもり止め）	—
コンセント(容量)	1個 （容量：合計1200Wまで）	—
本　体　材　質	スチロール樹脂	
製　品　寸　法	（幅）（奥行）（高） 300 × 105 × 900	（幅）（奥行）（高） 300 × 100 × 900
製　品　質　量	3kg	3kg

MEMO

MEMO

TOTO
保　証　書

本書は、本書記載の修理規定に則り無料修理を行うことをお約束するものです。
お取付け日から下記期間中、故障が発生した場合は本書をご提示の上、お取扱店またはTOTOメンテナンス（株）
（TEL：0120-1010-05 FAX：0120-1010-02）に修理をご依頼ください。
尚、機器類や水栓金具などについては、専用の保証書がありますので別途提示ください。
また、お客様が独自に取り付けられた他社製機器の修理につきましてはお受けいたしかねます。

お客様	おなまえ　　様
	おところ　〒
お取扱店名	〒　　Tel　　㊞
お引渡し日	年　　月　　日

品　　名	LMJ751B2H～1101B3H LYJ302U
保証期間	（水栓金具・電気温水器は除く） お引渡し日から2カ年

★お客様へ

この保証書をお受け取りになるときに、お取付年月日、お取扱店名、扱社者が記入してあることを確認してください。
この保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。

〈無料修理規定〉

❶取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書にしたがった正常な使用状態で故障した場合には、表記の期間無料修理いたします。
❷保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、お取扱店にてご依頼の上、出張修理に際して本書をご提示ください。
❸ご転居の場合は事前にお取扱店にご相談ください。
❹ご贈答品等で本保証書に記入してあるお取扱店に修理がご依頼できない場合には、お客様相談室またはTOTOメンテナンス（株）にご相談ください。
❺保証期間内でも次の場合は、有料修理になります。
イ 使用上の不注意、過失による不具合及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
ロ お取付後の移設等に起因する故障及び損傷。
ハ 火災・地震・落雷・水害・凍結・その他の天災地変、公害やガス害（硫化水素ガス）、塩害、異常電圧による故障及び損傷。
害虫や小動物による故障及び損傷。
ニ 指定以外の電源（電圧・周波数）の使用及び異常水質による故障及び損傷。
ホ 一般家庭以外（例えば車輌・船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷。
ヘ 砂やごみかみによる不具合及びパッキン・コーキング等消耗品の損傷。
ト 電球等、消耗部品の交換。
チ 施工上の不注意、過失による場合。
リ 本書の提示がない場合。
ヌ 本書にお客様名、お取扱店名、お取付日の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
ル 他社製機器に起因する故障及び損傷。
ヲ 経年変化または使用に伴う摩耗、さび、カビ、変質、変色その他類似の事由による場合。
ワ キズ等の外観の不具合で、引渡し時に申し出の無かったもの。
カ 建築躯体の変形など対象商品以外の不具合に起因する故障及び損傷。
❻本書は日本国内においてのみ有効です。
❼本書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保存してください。
❽無料修理により取り外された部品・製品はTOTO（株）の所有となります。

〈サービス記録〉

年 月 日	サービス内容	担 当 者

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、当社お客様相談室またはTOTOメンテナンス（株）にお問い合わせください。

商品のお問い合わせは
TOTO（株）お客様相談室へ
TEL 0120-03-1010
FAX 0120-09-1010
受付時間：平日　9:00-18:00
土・日・祝日　10:00-18:00
（夏期休暇・年末年始を除く）

修理のご用命は
TOTOメンテナンス（株）修理受付センターへ
TEL 0120-1010-05
FAX 0120-1010-02
受　付：年中無休
受付時間：関東・甲信越地区　8:00-20:00
上記以外の地区　9:00-20:00
訪問修理：年中無休（一部地域を除く）
営業時間：9:00-18:00

補修用部品のご購入は
TOTOメンテナンス（株）TOTOパーツセンターへ
TEL 0120-8282-55
FAX 0120-8272-99
受付時間：平日　9:00-18:00
土・日・祝日　10:00-18:00
（夏期休暇・年末年始を除く）

TOTO株式会社　〒802-8601 北九州市小倉北区中島2丁目1番1号